

BENSIN/HYBRID MELLANSERVICEPROGRAM



Mellanservice. 1 år eller 15.000 km efter föregående Fullservice/Leveransservice, vilket som först inträffar.

År/mån/dag	Reg. nr.	Mätarställning	Service utförd av	Registrerat i TES-boken av

Lyft-höjd	Moment	Åtgärd	OK
X	Montera skydd	K	
1	Belysning, yttre (ljusinställning inkl dimljus)	K/Å	
	Golvmatte förarplats	K	
	Vindrute-, bakrute- och strålkastarspolning	K	
	Torkarblad & vindrutetorkarfunktion	K	
	Signalhorn	K	
	Belysning, inre	K	
	Varningslampor kombinationsinstrument	K	
	Smörjning dörrstopp	K	
	Reservdäck/Utg. datum däckrep. sats	K	
	Oljenivå motor	K	
	Kylvätska motorkrets temp: ____ °C	K	
	Kylvätska PCU-krets temp: ____ °C	K	
	Spolarvätska	K	
	Kupéfilter	K	
	Kupéfilter (Camry och Prius med solcellsvent.)	B	
	HV-ventilationsfilter (endast Yaris HV 2020/06-, Yaris Cross HV 2021/07-, C-HR HSD 2019/09-, Corolla Cross, Camry 2021/02- och Corolla 2023/01)	K/B	
3	Motorolja, dränering <i>*Byte enligt serviceindikeringen, dock minst 1500 mil/1år</i>	B/B*	
	Bromsskivor, bromsbelägg och bromsok, insida	K	
	Drivaxelbultar (endast RAV4 AWD HSD -2018/09)	Å	
	Drivaxelbultar, bakre (Corolla Cross och Yaris Cross HV 4WD)	Å	
	Motoroljefilter och oljepluggspackning	B	
	Mellan- och bakdifferentialolja (endast Corolla Cross Hybrid, RAV4 HV (4WD och Yaris Cross Hybrid 4WD) <i>*Kontroll varje 4500 mil/3 år</i>	K*	
4	Hjul, inkl. däckmönster och däcktryck	K	
	Bromsskivor, bromsbelägg och bromsok, utsida	K	
6	Vakuumpump bromsservo (endast Yaris NLP##, MXPA##, Auris, Corolla, Avensis, Verso & RAV4 med valvematic) <i>*Byte varje 19500 mil/10 år</i>	B*	
	Vakuumpump bromsservo (endast Avensis [ej valvematic] Corolla 1.2 och C-HR 1.2) <i>*Kontroll varje 19500 mil/10 år</i>	K	
7	Motorolja, påfyllning	B	
	Drivrem (Ej Hybrid) <i>*Kontroll vid 10500 mil/6 år, därefter varje service</i>	K*	
	Luftfilter	K	
	Olje-/vätskenivåkontroll	K	
9	Kontroll med diagnosverktyg	K	
X	Provkörning	K	
	Återställningar och justeringar, inkl. återställningar av ev. serviceindikator	K	
	Ta bort skydd	K	

K=Kontroll/inspektion B=Byte Å=Åtdragning/justering

LYFTHÖJD

1 & 9

2

3 & 8

4 & 6

5 & 7

(Vissa lyfthöjder exkluderas för några modeller eller typ av service)

Kommentarer:

.....

Fortsätt på baksidan om utrymmet här inte räcker.

DÄCKENS MÖNSTERDJUP (MM)/LUFTTRYCK (KPA)

V

H

Reserv (kPa)/Utg. datum